

040401Т СТОЙКА РУЛЕВАЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Соединить две части рулевой стойки (позиция №1);
2. Установить пластину органов управления (позиция №3);
3. Установить пластину органайзера (позиция №4);
4. Прикрепить органайзер (позиция №14) к пластине (позиция №4);
5. Перед установкой произвести разметку слани для крепления хомутов рулевой стойки (позиция №2);
6. Просверлить отверстия в слани для хомутов рулевой стойки (позиция №2);
7. Установить хомуты рулевой стойки (позиция №2) на слани;
8. Закрепить рулевую стойку к слани.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ п/п	Комплектующий изделия	Арт.	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба $\varnothing 25$ мм	6161	шт.	2
2	Комплект хомутов для сланей (толщ. от 12 до 15мм)	6299	кмп.	2
3	Пластина органов управления	6356	шт.	1
4	Пластина под органайзер	6355	шт.	1
5	Винт DIN 912 M6x35	6353	шт.	5
7	Шайба DIN 125A M6	6140	шт.	5
8	Шайба пружинная DIN 127B M6	6152	шт.	5
9	Гайка колпачковая DIN 1587 M6	6135	шт.	5
10	Винт DIN 965 M4x14	6106	шт.	3
11	Шайба DIN 125A M4	6138	шт.	3
12	Шайба пружинная DIN 127B M4	6150	шт.	3
13	Гайка DIN 934 M4	6121	шт.	3
14	Органайзер C12241-1	5931	шт.	1
15	Заглушка D25/Б	6241	шт.	2

ОБЩИЙ ВИД

